

PORODO



Porodo Gaming

مجموعة لوحة مفاتيح وماوس لاسلكية بتصميم
الألعاب ٢،٤ جيجا هرتز ١٦٠٠ نقطة في البوصة

SKU: PDX225

الميزات	٢
محتويات العبوة	٢
نظرة عامة على المنتج	٢
دليل مجموعة المفاتيح	٢
تعليمات الاستخدام	٣
المواصفات	٣
الضمان	٤
اتصل بنا	٤

المميزات

١. جهاز استقبال USB Nano عالمي
٢. متوافق مع أنظمة التشغيل Windows و Mac OS
٣. أغطية مفاتيح مصممة هندسيًا

محتويات العبوة

١. لوحة مفاتيح لاسلكية بتردد ٢,٤ جيجاهرتز
٢. ماوس لاسلكي بدقة ١٦٠٠ نقطة في البوصة
٣. مستقبل USB

نظرة عامة على المنتج



١. مفاتيح الوظائف
٢. مؤشرات LED
٣. المفاتيح الرقمية
٤. مفتاح الوظائف FN
٥. مفتاح اختصار الويندوز
٦. الزر الأيسر
٧. الزر الأيمن
٨. عجلة التمرير مع زر
٩. زر DPI
١٠. زر التقدم
١١. زر الرجوع

دليل مجموعات المفاتيح

$F_n + F_V$ = تشغيل/إيقاف مؤقت	$F_n + F_I$ = موسيقى
$F_n + F_8$ = إيقاف	$F_n + F_2$ = خفض مستوى الصوت
$F_n + F_9$ = الصفحة الرئيسية	$F_n + F_3$ = رفع مستوى الصوت
$F_n + F_{10}$ = البريد الإلكتروني	$F_n + F_4$ = كتم الصوت
$F_n + F_{11}$ = جهاز الكمبيوتر الخاص بي	$F_n + F_5$ = المسار السابق
$F_n + F_{12}$ = المفضلة	$F_n + F_6$ = المسار التالي

A. وضع السكون

إذا لم يكن هناك نشاط على لوحة المفاتيح والماوس لمدة ١٠ دقائق، فإنهما يدخلان تلقائيًا في وضع السكون.

أي ضغطة زر ستستعيدهما على الفور إلى حالتها النشطة.

B. مؤشر الجهد المنخفض

عندما ينخفض جهد لوحة المفاتيح والماوس إلى أقل من ٣,٢ فولت، سيومض مؤشر LED باللون الأحمر كتحذير.

C. التشغيل

١. افتح حجرة البطارية في كل من لوحة المفاتيح والماوس، وأدخل بطارية AAA واحدة في كل منهما.

٢. قم بتوصيل مستقبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

٣. قم بتنشيط مفتاح الطاقة إلى "تشغيل"؛ سيضيء مؤشر الضوء المقابل لمدة ثانيتين قبل إيقاف التشغيل.

٤. أصبحت أجهزتك الآن جاهزة للاستخدام.

المواصفات

لوحة المفاتيح	
المفاتيح	١٠٤ مفاتيح لمسية
الاتصال	٢,٤ جيجا هرتز لاسلكي (مشارك)
الحجم	١٤٠,١ × ١٣٠,٢ × ٤٣,٣ مم
البطارية	١ × بطارية AAA (غير متضمنة)
التوافق	Windows, MAC
الفأرة	
الأزرار	٤ أزرار، عجلة تمرير، دقة قابلة للتعديل
عدد النقاط في البوصة	١٦٠٠/٨٠٠/١٢٠
الاتصال	٢,٤ جيجا هرتز لاسلكي (مشارك)
الحجم	١٤٠,١ × ٨١,٤ × ١١٦,٧ مم
البطارية	١ × بطارية AA (غير متضمنة)
التوافق	Windows و MAC

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**