



Green Lion

ساعة Communicate Ultra الذكية

SKU: GNCOMSWASL

Model No: GL-SWA56

٢	مقدمة
٢	ملاحظة
٣	الإشعارات - الإعدادات
٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٣	الاتصال
٤	ترقية البرنامج الثابت
٤	تعليمات الشحن
٤	الميزات الرئيسية
٦	المواصفات
٦	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

شكرًا لاختياركم منتجنا!

للحصول على فهم شامل لهذا الجهاز واستخدامه بفعالية، يُرجى قراءة هذا الدليل أولًا للتعرف على جميع الميزات وطريقة التشغيل البسيطة. يرجى ملاحظة أن الوظائف الموضحة في دليل المستخدم قد تختلف قليلًا عن المنتج الفعلي. يجب اعتبار المنتج النهائي هو المعيار. سيتم تصحيح أي أخطاء مطبعية أو اختلافات في هذا الدليل فورًا من خلال التحديثات لتتوافق مع أحدث المنتجات. في حال إجراء تحديثات، قد يخضع هذا الدليل للتغيير دون إشعار مسبق. تحتفظ شركتنا بالحق في التفسير النهائي. تتضمن العبوة:

علبة هدايا x 1

دليل المستخدم x 1

وحدة الجهاز x 1

شاحن x 1

ملاحظة

هذا المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. احتياطات السلامة لاستخدام البطارية: لا تفكها، أو تضربها، أو تضغط عليها، أو تضعها في النار؛ في حال تورم البطارية بشدة، توقف عن استخدامها فورًا؛ لا تعرضها لدرجات حرارة عالية، وتجنب استخدامها إذا كانت مغمورة في الماء.

لا تستخدم المنتج عند تعرضه للاستحمام الساخن، أو الحمامات، أو حمامات الساونا، فقد تدخل الأبخرة إلى الجهاز وتسبب في تلف المكونات الداخلية والطفيفة. هذه المشاكل غير مشمولة بالضمان.

هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا. البيانات والاقتراحات الصحية المقدمة هي للإشارة فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للتشخيص أو العلاج.

الإشعارات - الإعدادات

في التطبيق، انتقل إلى الجهاز ← الإشعارات، وحدد التطبيقات المناسبة، ثم قم بتشغيل المفتاح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تتزامن إشعارات الساعة مع مركز إشعارات الهاتف، مثل المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة وواتساب ووي تشات، إلخ. إذا لم يستقبل الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فلن تستقبلها الساعة أيضًا. تأكد من ضبط الهاتف للسماح بالإشعارات من التطبيقات المقابلة عن طريق تفعيل إذن الإشعارات في إعدادات الهاتف. إذا كنت لا تزال لا تستقبل الإشعارات بعد الخطوة (١)، فأعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع، وانتقل إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك، وتحقق مما إذا كان الجهاز المتصل مدرجًا باسم "GL-SWA٥٦". إذا لم يكن كذلك، فيُرجى إلغاء اقتران الجهاز، وإيقاف تشغيل البلوتوث في الهاتف، ثم تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

الاتصال

تتزامن إشعارات الساعة مع مركز إشعارات الهاتف، مثل المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة وواتساب ووي تشات، إلخ. إذا لم يستقبل الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فلن تستقبلها الساعة أيضًا. تأكد من ضبط الهاتف للسماح بالإشعارات من التطبيقات المقابلة عن طريق تفعيل إذن الإشعارات في إعدادات الهاتف. إذا كنت لا تزال لا تستقبل الإشعارات بعد الخطوة (١)، فأعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع، وانتقل إلى إعدادات البلوتوث على هاتفك، وتحقق مما إذا كان الجهاز المتصل مدرجًا باسم "GL-SWA٥٦". إذا لم يكن كذلك، فيُرجى إلغاء اقتران الجهاز، وإيقاف تشغيل البلوتوث في الهاتف، ثم تشغيله مرة أخرى لإعادة الاتصال.



ترقية البرنامج الثابت

عند الاتصال عبر البلوتوث، افتح التطبيق وانقر على "Device" ← "FirmwareVersion". سيعلمك التطبيق بوجود إصدار جديد متاح للتحديث. أثناء التحديث، سيظهر شريط تقدم. انتظر حتى يكتمل. ستُعاد تشغيل الساعة وتتصل بتطبيق الهاتف. لا تشغل الساعة أثناء عملية التحديث. يستغرق التحديث من ٣ إلى ٥ دقائق.

تعليمات الشحن

يستخدم هذا المنتج شاحنًا لاسلكيًا يدعم شواحن الهواتف المحمولة بجهد ٥ فولت ومنافذ USB للحاسوب. ما عليك سوى وضع الساعة على قرص الشحن، وستبدأ الشحن تلقائيًا. يستغرق الشحن الكامل حوالي ٣ ساعات.

الميزات الرئيسية

صوت ساعة Phone Connect: ادخل إلى شريط الحالة في واجهة وضع الاستعداد، وانقر على أيقونة البلوتوث لإيقافها، ثم انقر عليها مرة أخرى لتشغيلها.
دليل الهاتف: بعد الاتصال بتطبيق الهاتف، يمكنك إضافة ما يصل إلى ٢٥ جهة اتصال مستخدمة بشكل متكرر إلى دليل هاتف الساعة.
اللغة/الوقت/التاريخ: مزامنة اللغة والتاريخ والوقت بين الهاتف المحمول والساعة الذكية بعد الاتصال.
واجهات الساعة في وضع الاستعداد: تتوفر عدة واجهات للساعة للاختيار من بينها. للتبديل بينها، اضغط مطولاً على الشاشة الرئيسية لمدة ٣ ثوانٍ. يمكنك أيضًا تنزيل واجهات ساعة جديدة من التطبيق وتخصيص صورك كخلفيات لواجهات الساعة.
مراقب النوم: سيتم تنشيط مراقبة النوم تلقائيًا من الساعة ١٠:٠٠ مساءً إلى ٨:٠٠ صباحًا في اليوم التالي. يمكنك التحقق من تفاصيل جودة النوم في التطبيق. الإشعارات: مزامنة وعرض إشعارات التطبيقات مثل Facebook و WhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك، بين الهاتف المحمول والساعة الذكية.

يمكن عرض ما يصل إلى ٨ إشعارات على الساعة.

يرجى ضبط الإعدادات في تطبيق MActive Pro والسماح بعرض الإشعارات (أذونات التطبيق). يمكن للساعة أيضًا رفض المكالمات الواردة. وظيفة ساعة الإيقاف: اضغط على زرّي البدء والإيقاف المؤقت، ثم اضغط على إيقاف لإيقاف المؤقت. معلومات النشاط: تتبع بيانات التمرين والصحة، بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السرعات الحرارية. سيتم حفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (١٢ صباحًا) كل يوم وإعادة تعيينها إلى اليوم التالي. يمكنك أيضًا عرض البيانات السابقة في قسم السجل. التمرين: حدد وضعًا رياضيًا لتسجيل تمرينك. لبدء النشاط، مرر لليمين لإيقاف التمرين مؤقتًا، ثم انقر لإنهائه. يسجل الجهاز المدة والسرعات الحرارية ومعدل ضربات القلب، وما إلى ذلك.

وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب: عند تفعيل هذه الوظيفة، يقوم الجهاز بمسح الشعيرات الدموية السطحية للجلد باستخدام ثنائيات بصرية خضراء لقياس معدل ضربات القلب. يُرجى الانتظار حوالي ثلثين ليبدأ الجهاز القياس والتسجيل. لإيقاف القياس، انتقل إلى قوائم أخرى. يُرجى الرجوع إلى الموارد الإلكترونية للحصول على معلومات حول متوسط معدل ضربات القلب لفتلك العمرية وجنسك، أو استشارة طبيبك.

ملاحظة:

الجهاز ليس جهازًا طبيًا. أي قيم معروضة هي للإشارة فقط. التاج العلوي: مرر لتكبير/تصغير القائمة الذكية، أو لتبديل واجهات الساعة. انقر للدخول إلى القائمة الرئيسية، وانقر نقرًا مزدوجًا لتبديل نمط القائمة. الزر السفلي: اضغط مطولًا لتشغيل/الإيقاف، ثم اضغط لفترة وجيزة للدخول إلى إدارة الخلفية. يمكن للزر تخصيص الوظائف، وفي حالة تعطل الجهاز، اضغط مطولًا لمدة ١٥ ثانية لإعادة ضبطه.

التحكم عن بُعد (الموسيقى): يتيح لك تفعيل الموسيقى والتحكم بها على هاتفك عبر الساعة الذكية (يجب تثبيت تطبيق تشغيل الموسيقى على الهاتف).
حول: تحقق من رقم الطراز، وعنوان البلوتوث، ورقم الإصدار. إعادة الضبط: انقر لإعادة ضبط جميع البيانات (وضع المصنع).

وظيفة التنبيه: يمكنك ضبط عدة أوقات تنبيه عبر تطبيق Green Lion على الهاتف. تذكير بالشرب عند الجلوس لفترات طويلة: اضبط وقتًا لممارسة الرياضة و/أو تذكيرًا بالشرب عبر التطبيق.

وظيفة البحث عن الهاتف: عند اتصال الجهاز والهاتف، يمكن أن تساعدك وظيفة البحث عن الهاتف في تحديد موقع هاتفك. انقر على "Find Phone" وحدد موقع هاتفك عبر نغمة الرنين/الصوت الصادر من هاتفك. **إيقاظ المعصم:** يمكنك "wake up" الساعة بحركة المعصم. يرجى ضبط هذه الوظيفة مع التطبيق. يُرجى ملاحظة أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.



الزر العلوي

الزر السفلي

رقم الموديل	GL-SWA٥٦
مادة العلبة	سبائك مطلية بالتفريغ
مادة الحزام	سيليكون وجلد
البطارية	بطارية ٢٨٠ ملي أمبير/ساعة
الشاشة	شاشة AMOLED مقاس ١,٨٥ بوصة
إصدار البلوتوث	بلوتوث ٣,٠+٥,٤
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة القراءة فقط (ROM)	ذاكرة تخزين ٦٨٤ كيلوبايت + ٢٥٦ ميجابايت
سعة التخزين	ذاكرة فلاش ١ جيجابايت
نوع الشحن	شحن لاسلكي
مدة الشحن	ساعتان ونصف
مدة العمل	من ٣ إلى ٥ أيام
مقاوم للماء	معيار IP٦٨
وزن المنتج	٤٥ غرامًا
أبعاد المنتج	١٠٨ × ٣٧,٨ × ٤٣,٢ مم

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)