



Green Lion

ساعة Track Fit الذكية

SKU:GNTRAKFITS

Model No: GL-SWA51

٢	دليل التوافق
٢	طريقة تنزيل التطبيق
٢	الاستخدام الأولي
٣	توصيل الساعة بالتطبيق
٤	تعليمات تشغيل الساعة
٥	مقدمة عن وظائف الساعة
٦	احتياطات الاستخدام
٧	صيانة الساعة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	المواصفات
١٠	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

دليل التوافق

هواتف أندرويد 5.0 وما فوق، هواتف iOS 9.0 وما فوق

طريقة تنزيل التطبيق

١. مستخدمو هواتف iOS/Android: امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لتنزيل التطبيق وتثبيته.
٢. Android: ابحث عن "LaxasFit" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته.
٣. Apple: ابحث عن "LaxasFit" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته.



الاستخدام الأولي

١. لضمان الاستخدام العادي للساعة، يُرجى شحنها أولاً.
٢. يجب محاذاة كوب الشفط المغناطيسي للشحن اللاسلكي، المتصل بالطاقة، مع كابل الشفط المغناطيسي الموجود على الجزء الخلفي من الساعة.



توصيل الساعة بالتطبيق

١. أثناء عملية تثبيت التطبيق، تأكد من منح جميع الأذونات. يجب توصيل كل من الساعة والهاتف المحمول بالتطبيق وبلوتوث الهاتف المحمول لتفعيل جميع الوظائف.

٢. طريقة توصيل التطبيق: افتح التطبيق وشغل بلوتوث هاتفك المحمول. سيطلب منك التطبيق تفعيل الإشعارات؛ انقر للتأكيد. ثم انقر على "إضافة جهاز"، وابحث عن اسم الجهاز (GL-SWA51)، وانقر على "اتصال" للإقران بالساعة.

٣. اتصال بلوتوث الهاتف المحمول: تأكد من تفعيل بلوتوث على الساعة. على هاتفك، انتقل إلى إعدادات بلوتوث، وابحث عن اسم جهاز بلوتوث الساعة، وانقر على "اتصال" للإقران.

٤. مشاكل بلوتوث الساعة وحلولها: نظرًا لاختلاف بروتوكولات بلوتوث بين ماركات الهواتف المحمولة، قد يكون الاتصال بين الهاتف والساعة غير مستقر في بعض الأحيان. في هذه الحالة، حاول إيقاف تشغيل بلوتوث على هاتفك وإعادة الاتصال. أو أعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع. إذا لم تستجب الساعة، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ لإعادة تشغيلها.

٥. كيفية التحقق من نجاح اتصال البلوتوث: عندما يظهر رمز البلوتوث في الزاوية العلوية اليسرى من القائمة الرئيسية، فهذا يشير إلى نجاح الاتصال. يمكنك أيضًا النقر على الساعة للعثور على هاتفك أو الدخول إلى التطبيق للعثور على الساعة. إذا كان هناك اهتزاز، فهذا يؤكد نجاح اتصال البلوتوث.

٦. إشعارات المكالمات الواردة: إذا لم تُعلمك الساعة بالمكالمات الواردة أو الرسائل من تطبيقات أخرى، فانقل إلى إعدادات هاتفك < إعدادات الإشعارات. تأكد من تمكين التطبيقات المقابلة لإرسال الإشعارات إلى جهازك.

تعليمات تشغيل الساعة

مفتاح التشغيل: لتنشيط / إيقاف الشاشة، اضغط عليه لتشغيلها / إيقافها. واجهة الساعة: مرر لليساار واليمين للدخول إلى نمط الشاشة أو وظيفة البطاقة، ومرر لأعلى ولأسفل للدخول إلى قائمة الاختصارات أو إشعارات الرسائل.

مرر لأعلى: قائمة مختصرة



مرر لليساار: أدخل النمط

مرر لليمين: وظيفة البطاقة

مفتاح التشغيل:
لتنشيط/إيقاف الشاشة،
اضغط عليه لتشغيل/إيقاف
الشاشة

مرر لأعلى ولأسفل: إشعارات الرسائل

مقدمة عن وظيفة الساعة

	واجهة وضع الاستعداد	أدخل واجهة الاستعداد.
	لوحة الاتصال	قم بالاتصال بالهاتف المحمول للاتصال عبر البلوتوث، ويمكنك إجراء مكالمات على جانب الساعة.
	جهات الاتصال	بعد توصيل السوار بالتطبيق بنجاح، يمكنك إضافة جهة اتصال إليه. بعد إضافة جهة الاتصال بنجاح، سيظهر سجل هاتف السوار بشكل متزامن. انقر على جهة الاتصال في سجل هاتف السوار لإجراء مكالمة. (ملاحظة: يجب توصيل السوار بالهاتف المحمول عبر البلوتوث).
	سجل المكالمة	قم بالاتصال بالهاتف المحمول للاتصال عبر البلوتوث، ويمكنك إجراء مكالمات على جانب الساعة.
	المعلومات	يمكن عرض محتوى رسالة الدفع، مثل: WeChat، QQ، وما إلى ذلك. (سيقوم النظام الموجود أعلى iOS12 بحظر تذكيرات الرسائل القصيرة بشكل افتراضي).
	الحركة	أدخل واجهة اختيار وضع الرياضة (الجري، القفز بالحبل، ركوب الدراجات، تسلق الجبال، وانقر مرة أخرى لبدء مراقبة البيانات لوضع الرياضة المقابل: وقت التمرين، والمسافة، والسرعات الحرارية المحروقة،
	سجل الرياضة	سجل كافة بيانات التمرين.
	عدد الخطوات	احسب بيانات عدد خطواتك لهذا اليوم، ثم قم بمسح البيانات في الساعة ... صباحاً، ثم اعرضها في التطبيق.
	مراقبة النوم	قم بتنشغيل اكتشاف النوم لمراقبة جودة النوم أثناء النوم.
	تذكير بالخمول	اضبط وقت الجلوس، وسوف يهتز السوار عندما ينتهي الوقت، وستعرض الواجهة تذكيراً.
	معدل ضربات القلب	ضع الساعة بالقرب من معصمك، وأفضل مكان لارتدائها هو أعلى عظمة المعصم. يمكن قياس معدل ضربات القلب مباشرة. المعدل الطبيعي للشخص العادي يتراوح بين 60 - 100 نبضة في الدقيقة.
	إعادة ضبط المصنع	قم بإعادة ضبط معدات السوار الخاص بك ومسح كافة معلومات السوار.
	اتصال بنقرة واحدة	يتصل البلوتوث بالهاتف المحمول، انقر على تذكير التطبيق للاتصال للحصول على المساعدة.
	كاميرا بلوتوث	عندما يكون الهاتف غير مقفل، وعند فتح واجهة التطبيق، تدخل الساعة إلى كاميرا البلوتوث. سيظهر الهاتف تلقائياً واجهة الكاميرا. هـ الساعة لالتقاط صورة، وسيلتقط الهاتف الصورة ويحفظها. أو افتح التطبيق، وأدخل جهاز التحكم عن بُعد، وسيظهر الهاتف واجهة الكاميرا. ثم هـ الساعة لالتقاط الصور وفقاً للإجراء.
	موسيقى بلوتوث	التحكم في تشغيل الموسيقى في الهاتف.
	العثور على الهاتف	عند توصيل الساعة بالهاتف، انقر عليها للعثور على الهاتف. اضغط مطولاً على أيقونة العدسة المكبرة، وسيرن الهاتف.

	الطقس	عرض درجة حرارة الطقس الحالية بالدرجات.
	ساعة الإيقاف	بدء توقيت ساعة الإيقاف وإنهاء التوقيت.
	جرس المنبه	بإمكانك ضبط ساعة منبه مخصصة على التطبيق، وستهتز الساعة لتذكيرك في هذه النقطة.
	الإعدادات	يمكن إيقاف الاهتزاز وتشغيله وضبط مستوى الصوت.
	النمط	يمكنك تعيين نمط واجهة المستخدم وتغييره.
	حول	عرض رمز MAC التسلسلي واسم البلوتوث ورقم الإصدار لهذا الجهاز.
	السطوع	يمكنك ضبط حجم السطوع ووقت إيقاف الإضاءة الخلفية.
	رمز الاستجابة السريعة	تم تنزيل رمز الاستجابة السريعة QR بواسطة تطبيق الهاتف المحمول.
	إعادة الضبط	اسمح لجهازك بإعادة الضبط ومسح البيانات، مثل عداد الخطوات والنوم وما إلى ذلك.
	ساعة شاشة التنفس	اسمح لجهازك بإعادة الضبط ومسح البيانات، مثل عداد الخطوات والنوم وما إلى ذلك.
	اللغة	بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك ضبط اللغة على جانب التطبيق، ويمكن مزامنة اللغة مع الساعة بعد ذلك؛ أو تبديل اللغة على جانب الساعة، أي أنها ستتم مزامنتها أيضًا مع جانب التطبيق.
	الضغط على القرص	قم بالدخول إلى وظيفة الاتصال الهاتفي في نهاية التطبيق، ويمكنك عرض الاتصال الهاتفي المحلي والاتصال الهاتفي المحلي؛ كما يمكنك أيضًا دفع الاتصال الهاتفي DIY والاتصال بالبريد الإلكتروني إلى نهاية الساعة.
	تذكير بشرب الماء	تذكرك الساعة بشرب الماء على فترات محددة.
	SOS	قم بتشغيل مفتاح SOS في إعدادات الساعة، ثم اسحب لإجراء مكالمة.
	تغطية شاشة اليد	انقر فوق واجهة إعداد الساعة لتشغيل مفتاح الشاشة العلوية، وسوف تقوم الساعة بإيقاف تشغيل الشاشة عند وضع غطاء اليد على الساعة.

احتياجات الاستخدام

١. غير مناسبة للاستحمام والسباحة.
٢. يُرجى توصيل الساعة عند مزامنة البيانات.
٣. استخدم كابل الشحن المدمج للشحن.
٤. لا تُعرض الساعة لرطوبة عالية أو درجات حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا لفترات طويلة.

صيانة الساعة

١. تجنب خدش المستشعر، واحميه من التلف.
٢. يمكنك مسح سطح الساعة بقطعة قماش مبللة، واستخدام صابون لطيف وماء لإزالة الزيت أو الغبار.
٣. لا تُعرض الساعة لبيئة تحتوي على مواد كيميائية قوية، مثل البنزين، ومذيبات التنظيف، والبروبان، والكحول، أو طارد الحشرات. ستؤدي المواد الكيميائية إلى إتلاف إحكام الساعة ووسطح العلبة.
٤. تجنب تعرض ساعتك للصدمات القوية والحرارة الشديدة. هذا المنتج لا يدعم مقاومة الماء وفقاً لمعيار IP68، ولا يتحمل المطر، ولا يُغسل يدوياً، ولا يرتدي ملابس السباحة، ولا الاستحمام بالماء الساخن، ولا الساونا، وما إلى ذلك، ولا يمكن ارتداؤه، ولا يمنع بخار الماء. في حال تلف الساعة بسبب تسرب الماء نتيجة الاستخدام المخالف للتعليمات، لن نقدم شركتنا ضماناً مجانياً.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. لم تتمكن من العثور على الساعة؟
الإجابة: إذا لم تتمكن من العثور على الساعة، فقد يكون السبب هو عدم اكتشاف الهاتف المحمول لبث البلوتوث. يُرجى التأكد من تشغيل الساعة وتفعيلها وعدم توصيلها بهاتف آخر. قَرَّب الساعة من الهاتف وحاول البحث مرة أخرى. إذا لم ينجح الأمر، فأوقف تشغيل البلوتوث على هاتفك ثم أعد تشغيله بعد ٢٠ ثانية لبدء بحث جديد.
٢. هل اتصال البلوتوث مُفَعِّل دائماً؟ هل ستُخزَّن أي بيانات في حال إيقافه؟
الإجابة: قبل مزامنة البيانات، ستبقى بيانات التمارين والنوم على الساعة. بمجرد نجاح اتصال البلوتوث بين الهاتف والساعة، ستقوم الساعة تلقائياً بتحميل البيانات إلى الهاتف. مع ذلك، لا يُمكن للساعة تخزين البيانات إلا لمدة أسبوع تقريباً. بمجرد امتلاء الذاكرة، سيتم استبدال أقدم البيانات بأحدثها. لذلك، من المهم مزامنة ساعتك مع الهاتف في الوقت المناسب.

ملاحظة: في حال تفعيل وظيفة تذكير المكالمات والرسائل النصية، يجب أن يبقى اتصال البلوتوث نشطًا. يدعم `line` وظيفة تذكير المنبه.

٣. ماذا أفعل إذا تعذر شحن الساعة؟

الإجابة: تأكد من محاذاة حامل الشحن بشكل صحيح مع الساعة، وأن مشبك الشحن مُلامس جيدًا لنقاط الشحن في الساعة. إذا كان جهد بطارية الساعة أقل من ٣.٦ فولت، فستكون هناك فترة شحن مسبق قصيرة.

ملاحظة: ستدخل الساعة في وضع الشحن فور توصيل الشاحن. إذا لم تكن الشاشة مُفعّلة، يُرجى ترك الساعة تُشحن لمدة ٣ إلى ٥ دقائق لتفعيل وضع الشحن.

٤. هل ارتداء الساعة لفترات طويلة يُسبب ضررًا لجسم الإنسان؟

الإجابة: الإشعاع المنبعث من الجهاز أقل بكثير من معيار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، ويُعتبر ضئيلاً. ارتداء الساعة لفترات طويلة لا يُسبب أي ضرر إشعاعي لجسم الإنسان.



رقم الموديل	GL-SWA51
مادة العلبة	بلاستيك
مادة الحزام	سيليكون
البطارية	١٨٠ مللي أمبير/ساعة
الشاشة	شاشة TFT IPS مقاس ١,٤٥ بوصة
الدقة	٣٢٠ × ١٧٠
السطوع	سطوع ٣٤٤ شمعة/متر مربع
بلوتوث	الإصدار ٥,٢
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	١٢٥ كيلوبايت
ذاكرة القراءة فقط (ROM)	١٦ ميجابايت
نوع الشحن	مغناطيسي
مدة الشحن	٣-٢ ساعات
مدة العمل	٥-٣ أيام (١٠ أيام في وضع الاستعداد)
مقاوم للماء	IP65
وزن المنتج	٢٥ جرامًا
أبعاد المنتج	٤٤,٨٢٦,٧٢١١,٥ مم

التخلص من المنتج

التخلص من الأجهزة الكهربائية المهملة كنفائات حضرية غير مصنفة. يجب تسليمها إلى مركز إعادة تدوير مُخصص رسميًا، مما يُسهم في حماية البيئة



الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)