

LèPRESSO



LePresso

كوب ستيرماجيك ذو التحريك التلقائي

SKU: LPCFFM0018

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	وصف المنتج
٣	احتياطات السلامة
٤	تعليمات الاستخدام
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

شكرًا لاختيارك كوب Lepresso STIRMAGIC ذو التحريك التلقائي، المصمم خصيصًا لخلط المنتجات. هذا المنتج مثالي للاستخدام في المنازل والفنادق والمكاتب وغيرها من البيئات المختلفة. إنه مصمم لخلط المشروبات غير اللزجة مثل القهوة ومسحوق العصير، مما يوفر الراحة والسرعة والمرونة. لضمان الاستخدام والصيانة السليمة لجهازك، يُرجى قراءة التعليمات والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣.٤، ABS
جهد الشحن	٥ فولت
الجهد المقدر	٣,٧ فولت
الطاقة المقدرة	٢ وات
منفذ الشحن	C النوع
السعة	٣٨٠ مل
قياسي	GB٤٧.٦١-٢٠٠٥، GB٤٧.٦٣-٢٠٠٨

وصف المنتج

يحتوي الكوب المغناطيسي على جهاز مغناطيسي، ومحرك، وقضيب مغناطيسي، وشاشة عرض للحرارة، ومفتاح تحكم بالطاقة. يتم إخفاء المكون المغناطيسي داخل محرك الكوب في القاعدة. يتم وضع القضيب المغناطيسي في الأسفل ليتفاعل مع السائل فوقه. للتشغيل، املاً الكوب بالماء، وقم بتفعيل مفتاح الطاقة لتشغيل المحرك، وسيتم عرض درجة الحرارة تلقائيًا. ببساطة، انقر على المفتاح مرة أخرى لتفعيل عملية التحريك السريع التي يسهلها القضيب المغناطيسي، والذي يخلق مجالاً مغناطيسيًا ديناميكيًا داخل الكوب. يتميز الكوب المغناطيسي بشاشة عرض ذكية للحرارة ووظيفة التحريك. قم بتفعيل مفتاح الطاقة للكشف عن درجة الحرارة. قم بتشغيل المحرك عن طريق لمس المفتاح. تدفع الوحدة المغناطيسية المدمجة في قاعدة الكوب القضيب المغناطيسي. تعمل هذه الآلية على تحريك مشروبك بسرعة داخل الكوب.

احتياطات السلامة

لضمان سلامتك ومنع تلف الممتلكات، التزم بإرشادات السلامة التالية. قد يؤدي عدم اتباع هذه الاحتياطات إلى وقوع حوادث.

1. احفظ الكوب بعيدًا عن متناول الأطفال. لا ينبغي للأطفال تشغيل الكوب أو الوصول إلى المحرك الموجود بداخله، لتجنب الابتلاع العرضي أو الحروق من المحتويات الساخنة.
2. لا تسمح للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو البصرية أو الفكرية المحدودة باستخدام هذا المنتج دون إشراف. تأكد من مراقبتهم عن كثب لمنع سوء الاستخدام.
3. لا تغمر المنتج في الماء أبدًا. للتنظيف، امسح الجزء الخارجي بقطعة قماش مبللة واشطف الخزان الداخلي والغطاء تحت الماء الجاري.
4. تجنب إضافة المكونات إلى الكوب أثناء تشغيل المحرك لمنع الانسكاب أو إتلاف الآلية.

٥. لا تضع الكوب مباشرة على مصدر حرارة، مثل اللهب المكشوف أو الموقد. فقد يتسبب هذا في تلفه أو يشكل خطرًا على السلامة.
٦. استخدم الكوب للغرض المقصود منه فقط. ويُحظر استخدامه لأغراض أخرى.
٧. لا ينبغي أن تتجاوز أقصى درجة حرارة تشغيل للكوب ١٠٠ درجة مئوية لتجنب إتلاف الإلكترونيات.
٨. يعمل الكوب بمصدر طاقة ٣،٧ فولت تيار مستمر. استخدم فقط البطاريات الموصى بها أو ذات العلامة التجارية للحصول على الأداء الأمثل.
٩. تخلص فورًا من الكيس البلاستيكي في سلة المهملات بعد إخراج المنتج من العلبة لمنع الأطفال من العبث بالحزمة ولتقليل أي خطر للاختناق.
١٠. نظف المنتج جيدًا قبل استخدامه لأول مرة للتأكد من خلوه من بقايا التصنيع.

تعليمات الاستخدام

١. املأ الكوب بالماء.
٢. أضف المشروبات إلى الماء.
٣. اضغط برفق على مفتاح التشغيل لتنشيط شاشة درجة الحرارة.
٤. اضغط على المفتاح مرة أخرى لبدء التحريك التلقائي، والذي يعمل لمدة ٢٠ ثانية.

ملاحظات:

- [١] تجنب استخدام المنتج أو تخزينه بالقرب من اللهب المكشوف أو في بيئات ذات درجات حرارة عالية لمنع التلف.
- [٢] لا تغمر المنتج في الماء أو تنظفه كوحدة واحدة لتجنب الفشل الكهربائي والتلف.
- [٣] تأكد من تركيب البطارية بشكل صحيح عن طريق محاذاة الأقطاب الموجبة والسالبة بشكل صحيح. يُحظر تمامًا خلط البطاريات القديمة والجديدة.
- [٤] تجنب تجميد المنتج أو وضعه في غسالة الأطباق أو تسخينه في الميكروويف.
- [٥] لا تقم بتشغيل وظيفة التحريك بدون وجود ماء في الكوب لمنع التلف.

[٦] الالتزام الصارم بالتعليمات المقدمة لمنع تلف أو فقدان المنتج.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)